



x1



x1




x1




x1

ЯК ЗАПУСТИТИ NADO


1




2



3




4




ПЕРЕДНІЙ РЕЖИМ І ЗВОРОТНІЙ РЕЖИМ

1



Розташуйте у відповідності з борозенками на аватарі блейда.


Поверніть проти годинникової стрілки.




Зніміть аватар блейда.

Зніміть кільце атаки.

Кільце атаки може встановлюватись догори низом.




Передній режим.




Зворотний режим.


ЗНІМІТЬ U-ПОДІБНУ НАСАДКУ



Встановіть монтажний інструмент так, щоб 2 опуклих зубці збіглись із виїмками на накінецьнику.



Поверніть монтажний інструмент за чи проти годинникової стрілки.



ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО

Зовнішній вигляд і колір продукту може відрізнятися від вказаного на упаковці. Збережіть упаковку для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Містить дрібні та травмобезпечні елементи. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Може призвести до травмування та/або удушшення дрібними деталями.



ALPHA GROUP CO., LTD.
Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai, Shantou, Guangdong, China(515800)
Tel: (86) 20-38983278 Website: www.auldeytoys.com
Fax: (86) 20-87358278 E-mail: auldeytoys@auldey.cn

©2017 ALPHA All rights reserved. • Усі права захищено

ЗРОБЛЕНО У КИТАЇ

